



Falköping
2025-07-01

REKOMMENDATION SPÅRAD GOLVSKIVA



Vid installation av Softstep på undergolv av en spårad golvskena med värmeslingor rekommenderar vi ett utjämnade skikt ovanpå innan Softstep installeras.

Alla tunna golv som installeras flytande kräver ett stabilt och jämnt underlag. Annars finns risk för att golvet trampas sönder, går isär och/eller att knarrljud uppstår.

För att kunna lägga ett tunt golv direkt på en spårad golvskena med värmeslingor måste man försäkra sig om att det blir ett stabilt och jämnt underlag. Golvets skarvar får till exempel inte hamna rakt över håligheter. Man måste också försäkra sig om att det förblir så över tid, till exempel vid eventuella rörelser i slingor och/eller golvskena vid temperaturväxlingar som kan uppstå efter installationen

Eftersom det är extremt svårt att uppnå dessa krav rekommenderar vi ett utjämnande skikt ovanpå den spårade golvskenan.